

## J'installe ma bouteille EXELTOP™

### Comment brancher ma bouteille d'oxygène et d'acétylène EXELTOP™ ?



Raccords olive  
1 M16x1,5\* RH  
1 M16x1,5\* LH



Collier à  
oreille(s)




- Je contrôle la date et l'état des tuyaux
- J'évite les efforts de flexion ou latéraux, vibrations ...
- Après branchement, je contrôle les fuites avec Millebulles
- Je me réfère aux recommandations du SYMOP-EWA

La fonction d'auto-fermeture des têtes de bouteille EXELTOP™ Oxygène et Acétylène, garanti pour une coupure instantanée du gaz lorsque le tuyau est débranché

### IMPORTANT : Toujours déconnecter le raccord rapide après chaque utilisation

Gaz	Désignation	Référence	Photo
Oxygène	RACCORD RAPIDE TOP O <sub>2</sub> F - M16x1,5 RH M - Norme ISO 7289	169944	
Acétylène	RACCORD RAPIDE TOP C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> F - M16X1,5 LH M - NORME ISO 7289	169947	

CE QUE J'AI ACTUELLEMENT		CE QU'IL ME FAUT	<b>INFO</b> J'ai un raccord Easytop M16x150 il se visse en sortie du raccord rapide TOP EXELTOP™
Type de bouteille	Tuyau monté sur	Raccord rapide TOP	
Bouteille sans détente intégrée (SMARTOP™ ou autre)	Détendeur débitmètre sortie M16x1,5	X	
	RACCORD EASYTOP M16X1,5	X	






CE QUE J'AI ACTUELLEMENT		CE QU'IL ME FAUT
Type de bouteille	Tuyau monté sur	Raccord rapide TOP Argon
Bouteille sans détente intégrée (SMARTOP™ ou autre)	Détendeur débitmètre	x
	Raccord rapide TOP Argon	



Mon débit d'utilisation est inférieur à 9L/minute, si je souhaite avoir le même niveau de précision au réglage (+/-10%), j'ai besoin d'un débitmètre bas débit !

(Référence Bas Débit Argon)

**Liste de références et accessoires EXELTOP™**

Usage	Nom	Référence	Photo
<b>OXYGÈNE</b>			
Raccord seul	RACCORD RAPIDE TOP O2 F - M16x1,5 RH M - Norme ISO 7289	169944	
Raccord, olive tuyau 6 et 10 mm	Kit EXELTOP Raccord Rapide Oxygène Olive crantée M16x150 RH	197563	
Raccord ARPF, olive tuyau 6 et 10 mm	Kit EXELTOP Raccord Rapide Oxygène Olive crantée M16x150 RH ARPF Oxygène M16x150 RH F/M	197565	
<b>ACÉTYLÈNE</b>			
Raccord seul	RACCORD RAPIDE TOP C2H2 F - M16x1,5 LH M - Norme ISO 7289	169947	
Raccord, olive tuyau 6 et 10 mm	Kit EXELTOP Raccord Rapide Acétylène Olive crantée M16x150 LH	197564	
Raccord avec ARPF et Olive tuyau 6 et 10 mm	Kit EXELTOP Raccord Rapide Acétylène Olive crantée M16x150 LH ARPF Acétylène M16x150 LH F/M	197566	
<b>ARGON</b>			
Argon EXELTOP™	RACCORD RAPIDE TOP GAZ NEUTRE F - OC 6MM - - Norme ISO 7289	183279	
Bas débit Argon	DEB TIG CONTROLLER EXELTOPTM AR/MIX 1-15L (livré avec certificat d'étalonnage)	186736	

**Nous contacter | Air Liquide France Industrie**

Service Client 09 70 25 00 00 Service gratuit + prix appel  
 contact.alf@airliquide.com  
 Espace client mygas.airliquide.fr  
**fr.airliquide.com**



Air Liquide France Industrie, Société Anonyme au capital de 72.267.600 Euros  
 Siège social : 6 rue Cognacq-Jay, 75007 Paris - RCS Paris 314 119 504